

Buchstabiertafel – Alt, Neu und International

Buchstabe	Alt nach DIN 5009	Neu ab 2022 nach DIN 5009	NATO international
A	Anton	Aachen	Alpha
Ä	Ärger	Umlaut Aachen	Alpha-Echo
B	Berta	Berlin	Bravo
C	Cäsar	Chemnitz	Charlie
Ch	Charlotte	-	Charlie-Hotel
D	Dora	Düsseldorf	Delta
E	Emil	Essen	Echo
F	Friedrich	Frankfurt	Foxtrot
G	Gustav	Goslar	Golf
H	Heinrich	Hamburg	Hotel
I	Ida	Ingelheim	India
J	Julius	Jena	Juliett
K	Kaufmann	Köln	Kilo
L	Ludwig	Leipzig	Lima
M	Martha	München	Mike
N	Nordpol	Nürnberg	November
O	Otto	Offenbach	Oscar
Ö	Ökonom	Umlaut Offenbach	Oscar-Echo
P	Paula	Potsdam	Papa
Q	Quelle	Quickborn	Quebec
R	Richard	Rostock	Romeo
S	Samuel	Salzwedel	Sierra
Sch	Schule	-	-
ß	Eszett	Eszett	-
T	Theodor	Tübingen	Tango
U	Ulrich	Unna	Uniform
Ü	Übermut	Umlaut Unna	Uniform-Echo
V	Viktor	Völklingen	Victor
W	Wilhelm	Wuppertal	Whiskey
X	Xantippe	Xanten	X-Ray
Y	Ypsilon	Ypsilon	Yankee
Z	Zacharias	Zwickau	Zulu

Empfohlene Kanalbelegung PMR446

Kanal	TX (Mhz)	RX (Mhz)	Breite (Khz)	CTCSS	DCS	Funktion
1	446,00625	446,00625	12,5	keine	keine	Not-/Anrufkanal (*1)
2	446,01875	446,01875	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
3	446,03125	446,03125	12,5	keine	keine	Not-/Anrufkanal (*1)
4	446,04375	446,04375	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
5	446,05625	446,05625	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
6	446,06875	446,06875	12,5	keine	keine	optionaler Ausweichkanal
7	446,08125	446,08125	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
8	446,09375	446,09375	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
9	446,10625	446,10625	12,5	keine	keine	optionaler Ausweichkanal
10	446,11875	446,11875	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
11	446,13125	446,13125	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
12	446,14375	446,14375	12,5	keine	keine	optionaler Ausweichkanal
13	446,15625	446,15625	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
14	446,16875	446,16875	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
15	446,18125	446,18125	12,5	keine	keine	optionaler Ausweichkanal
16	446,19375	446,19375	12,5	beliebig	beliebig	freie Verwendung
(*1) – Je nach regionaler Vereinbarung TX=Sendefrequenz RX=Empfangsfrequenz						